

一系列超紧凑、灵活精密的音频工具。无需电源供应的“小蓝盒”是用途广泛的音频工具箱

USB series

所有的Audiobox USB盒子都是由总线供电的，并由可用于PC或Mac OS*的通用USB驱动器驱动。无需安装其它驱动软件---完全实现即插即用！



USB-DI

变压器平衡式立体声DI—USB输入，双XLR输出。理想的数字转模拟接口。

USB-DI VC

变压器平衡式立体声DI—USB输入，双XLR输出。理想的数字转模拟接口。但带输出音量控制，可单机使用。

USB-DI HP

变压器平衡式立体声DI—USB输入，双XLR输出。理想的数字转模拟接口，但带耳机输出和音量控制，可用于监听。

USB-I/O


变压器平衡式USB输入和输出，双XLR输入和输出。真正的专业数-模，模-数录音接口。

USB-I/O VSR

变压器平衡式USB输入和输出，双XLR输入和输出。真正的专业数-模，模-数录音接口。但具有44.1、48和96KHz的**可变采样率**。是理想的专业广播数-模，模-数接口。

i-DI

幻像电源有源DI盒，专门为便携式媒体播放器使用而设计。配有专业级迷你插孔输入线缆，接地开关，双平衡XLR输出。



Pro-DI

幻像或DC电源供电的有源DI盒。线路和扬声器迷你插孔输入，接地，Pad，平衡式XLR输出。单或双通道。



AV-DI

幻像或DC电源供电立体声DI，专门为AV用途而优化。RCA和迷你插孔输入，双XLR输出。模拟系统接口用于MP3播放器或电脑。

EarDriver

4通道耳机功放。插孔或迷你插孔输入，立体声插孔输出。需要外部12V电源供应。



Rechargeable Direct Boxes 可充电DI盒

DI-Plus RC and DI-Plus 2 RC



可充电的单及双通道有源DI盒

带接地开关，增益，Pad开关，幻像/可充电电池供电。这么有用的产品，你会奇怪为什么之前没人想到！

No Power Required



Iso-Later

1:1变压器绝缘器。XLR输入和输出。单通道或双通道可选。



Iso-Splitter

1:2变压器绝缘器。XLR输入和输出。单通道或双通道可选。



Iso-Combiner

2:1变压器信号合成器。XLR输入和输出。单通道或双通道可选。



Iso Balancer

RCA输入/回路输出及双XLR输出。

Iso Balancer VC

立体声变压器平衡器，带音量控制，RCA输入/回路输出，接叶和双XLR输出。



Iso Balancer DI

立体声变压器平衡器。TRS接口，迷你插孔，RCA输入或双XLR输出。



Iso De-Balancer

立体声ISO变压器去平衡器。XLR输入，两套RCA输出。

Q switch

独一无二的多通道开关。可以将四个输入的任意切换到其中一个输出，或者一个输入切换到四个输出的其中一个。



ISO Switcher

可以将两对XLR输入安静地切换给一对XLR输出，是将DJ和乐队放到同一个系统的理想之选。




RMK-1 Rack Mount Kit

机架式安装套装

所有的音频盒都有一个安全锁槽作为标配。选项包括机架安装式套装，含四个产品及桌面下安全安装套装。

TMK-1 桌面式安装套装



Contact Us

ARX Systems Pty Ltd

PO Box 15, Moorabbin, Victoria 3189, Australia
Phone (03) 9555 7859 Fax (03) 9555 6747
International Fax +61 3 9555 6747
www.arx.com.au E-mail: info@arx.com.au

ARX® and Quadcomp® are Registered Trademarks® of ARX Systems® Pty Ltd. The product identifiers Audiobox, Afterburner, BarMIX, COMPO, DI Plus, i-switch, MaxiMIX, MaxiSPLIT, MIXX, MIXXMaster, Oswitch, Sixgate, are all Trademarks™ of ARX Systems® Pty Ltd. All rights reserved. Contents © 2015 ARX



中、港、澳独家总代理：
铭声浩乐音响科技有限公司
ST Audio Technology Co., Ltd.
广州市番禺市桥街进中路富都商场二排18号
Tel: 020 3999 5955 Fax: 020 3999 5966
www.staudio.com.cn staudio@staudio.com.cn

BSX16



2通道平衡器式有源广播分配器，1分16分配。可分配给9-16个可切换话筒或电路电平，增益及电平控制，加上幻像或Pad开关。耳机输出及电平，加上背面的PA输出。

MSX48




16通道变压器平衡式分配器，1分3分配。主电源分配经过幻像电源，加上一个监听分配和后面板Aux分配。后面有D-Sub连接器。这是一台完全的无源设备，无需AC电源。

MSX12




4通道通道变压器平衡式分配器，1分3分配。主电源分配经过幻像电源，加上一个监听分配和后面板Aux分配。这是一台完全的无源设备，无需AC电源。

MSX32



8通道有源话筒/线路分配器。主电源及监听分配，加上2个前面板分配。Pad, PFL和48V幻像电源，通道关联—最多为1个输入，32个输出。耳机输出，PFL电平表，0至+40dB增益切换。

EQ260



3RU大小的双通道30段EQ。精确，超低噪声(-98 dB)恒定Q值，出色的音质。平衡式XLR/插孔输入/输出，15dB/6dB，低切/提升，HP滤波器，固定连线旁路开关。

Afterburner™ II



多模式“提升”压缩器/限幅器。双单声道，立体声或单通道模式带低/高压压缩。通道关联，LED电平表，侧链插入，平衡式XLR+插孔接口。

Quadcomp® II



1RU大小的4个独立压缩器/限幅器。标准控制，侧链插入，电平表，立体声关联，平衡式XLR输入+输出。

Sixgate™



1RU大小的6个独立的光纤噪声门。关键输入/侧链插入，行业标准控制，及平衡式输入及输出。

MaxiSPLIT™



行业标准2至4或1至8路分配器，带平衡式XLR输入及输出。这是固定安装最完美的区域分配器。

MaxiMIX™



行业标准4至2或8至1线路混音器，带平衡式XLR输入及输出。这是固定安装最完美的区域混音器。

MaxiDrive™



8通道高电流线路驱动器，带平衡式XLR输入及+15dB输出。用于自带功放的线阵列音响及其他应用。

BarMIX™



音频区域分配器发送话筒及4个立体声信号给2个立体声区域。EQ，话筒优选，可选购遥控，电平表，平衡式XLR输出。

MIXX™



4通道话筒前置放大器及混音器，带三段频EQ，平衡式话筒/线路输入，48V幻像电源，主电平控制。

MIXXMaster™



2通道话筒/线路加3立体声线路混音器。三段频EQ，平衡式话筒/线路输入，48V幻像电源，主电平控制。

UniMIX™



多通道1RU混音器，带自动增益控制，专门为AV和播客(podcast)制作而设计。XLR输入输出。

8 pre



8通道话筒前置放大器，带平衡式XLR输入及Jack输出。增益控制，相位反转，Pad及48V幻像电源。

DI-6SM



6路有源DI盒，一个6:1线路混音器与1:6话筒或线路分配器！平衡式输出，接地开关，主电平。

i-switch™ & i-switch SUB™



独一无二的设备，能够批量测试或演示最多12对自带功放扬声器。SUB型号有4个额外的Sub输出。

Balance 8 and De-Balance 8



8通道非平衡转平衡，平衡至非平衡转换器及电平优化器。可在统一增益(Untity)及-14dB之间切换。

UniFace™



1RU自动立体声增益控制器，专门为加入到现在正在使用的音频系统而设计。左和右XLR输入及输出。

